

STEAM GENERATOR CATALOG

三溫暖 蒸氣機

蒸氣室規劃・主機選型・電力條件・安裝配置

從蒸氣室空間規劃、主機規格選型，到電力條件、蒸氣管路與後續檢修安排，提供穩定、安全且便於維護的蒸氣設備方案。

控制系統

加熱系統

安全保護

規格選型

安裝規劃

CE 檢驗
認證合格

國泰產品責任
1000 萬

安全品質
認證



6-16kW

雙數功率規格，依空間條件選型

220V / 380V

單相、三相規格可依現場評估

專用迴路

高功率設備，需獨立電力配置

易檢修

主機位置、維修孔與管路一起規劃

規劃重點：主機選型、電力條件、蒸氣管路、出氣口與維修孔需一起確認。

濕潤溫熱的放鬆空間

蒸氣室透過蒸氣主機產生濕潤、溫熱的水氣環境，讓浴室或專用空間不只是清潔區，也能成為日常放鬆與休息的一部分。

蒸氣室的重點不是使用越久越好，而是依照個人身體狀況、空間溫度與蒸氣濃度，採取適度、舒服、安全的使用方式。

無論是住宅、民宿、會館或商業空間，好的蒸氣室規劃都需要同時考慮設備、空間、管線、排水與使用習慣。



濕潤溫熱

提供柔和、包覆感明顯的溫熱水氣環境。

日常放鬆

適合下班後、運動後、沐浴前後短暫休息。

適度使用

每次可先以 10-20 分鐘為原則，再依個人狀況調整。

使用後排濕

使用後打開門片或搭配排風設備，避免長時間密閉潮濕。

蒸氣室以舒適、放鬆與適度使用為原則；若使用過程中感到不適，應立即停止使用並休息。

控制、加熱與安全系統整合設計

蒸氣機由控制系統、加熱系統與安全系統共同組成，穩定的蒸氣輸出需要設備本體、電力條件、管路配置與控制方式互相配合。

控制系統

- 微電腦控制面板，操作直覺。
- LED 顯示，方便判讀設定狀態。
- 控制線採一體成型設計，降低受潮與折損風險。
- 面板位置應避開蒸氣出口正上方。

加熱系統

- 加熱器採 316 不鏽鋼材質。
- 加熱器與不鏽鋼本體採分離式設計，便於日後檢修。
- 適用一般自來水水源。
- 主機附近需預留冷水供水條件。

安全系統

- 缺水狀態下停止加熱動作。
- 具備自動補水功能。
- 超壓時透過安全閥洩壓。
- 蒸氣管路與主機安裝需依現場條件正確配置。

好的蒸氣設備不只看主機功率，也要一起確認控制、加熱、安全保護、管路與檢修條件。

控制面板與控制方式



時間控制+溫度控制

可以調整開機後使用時間和溫度(關機後即恢復為出廠設定)



時間控制

僅可以調整開機使用時間(關機後即恢復為出廠設定)，溫度固定為42度



單鍵式控制面板

僅有開機、關機功能(出廠設定為20分鐘，溫度42度)

全規格選型參考與主機尺寸

蒸氣機選型不只看功率，也要同時確認蒸氣室大小、電力條件、線徑、管路配置、主機位置與維修孔。以下規格作為初步選型參考。

220V 單相

型號	功率	電流	線徑	空間
HG-06	6kW	28A	8mm ²	3.5m ³
HG-08	8kW	37A	14mm ²	7m ³
HG-10	10kW	46A	14mm ²	8.5m ³

220V 三相

型號	功率	電流	線徑	空間
HG-063	6kW	16A	5.5mm ²	3.5m ³
HG-083	8kW	21A	5.5mm ²	7m ³
HG-103	10kW	27A	8mm ²	8.5m ³
HG-123	12kW	32A	8mm ²	14m ³
HG-143	14kW	37A	8mm ²	16m ³
HG-163	16kW	43A	14mm ²	18m ³

380V 三相

型號	功率	電流	線徑	空間
HG-0633	6kW	10A	5.5mm ²	3.5m ³
HG-0833	8kW	13A	5.5mm ²	7m ³
HG-1033	10kW	16A	5.5mm ²	8.5m ³
HG-1233	12kW	19A	5.5mm ²	14m ³
HG-1433	14kW	22A	5.5mm ²	16m ³
HG-1633	16kW	25A	8mm ²	18m ³

主機尺寸

功率	長 × 寬 × 高	備註
6kW / 8kW	45 × 15 × 33 cm	常用住宅規格
10kW	45 × 15 × 37 cm	中型空間評估
12kW / 14kW / 16kW	45 × 25 × 37 cm	較大空間評估

實際電流、線徑與保護裝置配置，應由專業水電人員依設備規格、現場距離與法規要求判斷；適用空間為初步參考，仍需依現場條件確認。恒竺蒸氣機目前以雙數功率規格為主。

蒸氣設備除了主機本體，也需要搭配控制面板、蒸氣出氣頭與相關配件。配件位置與線路配置會影響日常操作、使用安全與後續維護便利性。

微電腦控制面板

用於啟動、停止與設定蒸氣設備。面板位置應以方便操作、不易受潮、線路可配置為原則；不建議安裝在蒸氣出氣口正上方。

蒸氣噴頭

蒸氣進入室內的位置，需與蒸氣管銜接。出氣口附近溫度較高，應避免直接靠近身體或放置不耐熱物品。

多功能蒸氣盒（選配）

可依使用需求與空間規劃評估是否配置；選配配件需搭配主機規格、使用情境與現場條件確認。

配件



控制面板



蒸氣噴頭



多功能蒸氣盒

控制面板、出氣口與配件配置，建議在裝修前與主機位置、管路、電源與排水一起規劃。

蒸氣機一定要使用專用迴路

蒸氣機屬於高功率設備，安裝前必須確認現場電力條件。蒸氣機不能與照明、插座、暖風機、排風扇或其他電器共用迴路。

電力配置重點

蒸氣機電力配置涉及高功率負載與用電安全，實際配線、線徑、斷路器與漏電保護，應由專業水電人員依設備規格與現場條件判斷。

重點：專用迴路、正確線徑、漏電保護與接地條件，是蒸氣機規劃前必須確認的基本條件。

1

確認總電箱容量

先確認現場是否能支援蒸氣機負載。

2

確認電壓與相數

依現場條件判斷 220V 或 380V 配置。

3

確認設備電流與線徑

線徑需配合電流與施工距離評估。

4

配置保護裝置

包含專用斷路器、漏電保護與接地條件。

專用迴路

不得與其他電器共用。

正確線徑

依功率、電流與距離判斷。

漏電保護

提升高濕環境用電安全。

接地條件

安裝前須確認完整性。

蒸氣管、出氣口與主機位置要一起規劃

主機不是單純藏起來就好，而是要讓冷水水源、電源、蒸氣管、控制線與維修孔能正確銜接。

主機安裝位置

可依現場條件規劃於天花板上方、浴櫃內或其他可檢修位置。通風通常不是主要判斷條件，更重要的是銜接與檢修條件。

主機排水提醒

主機排水多用於維修時，日常使用重點是蒸氣室內部排水孔與洩水坡是否順暢。

蒸氣管配置

蒸氣管是高溫管路，條件允許時建議在裝修完成前先預埋於牆體或裝修結構內。

出氣口位置

依空間大小、使用習慣、有無座椅、排水孔位置與安全距離判斷；一般可抓離地約 15 cm。

主機位置

主機需穩定固定，附近需可銜接冷水水源、電源、蒸氣管與控制線。

維修孔

維修孔要能真正接近主機、進水口、蒸氣出口、電源線、控制線與排水閥。

蒸氣管路、控制線、出氣口、排水與維修孔，建議在裝修完成前一起確認，避免後續追加施工造成安全與維修上的困難。

詢價前，建議先準備這些資料

蒸氣機選型與安裝配置會受到空間大小、現場電力、主機位置、管路配置與裝修進度影響。資料越完整，越容易判斷配置方向。

1

蒸氣室長、寬、高

作為主機功率與空間條件評估基礎。

2

現場照片與裝修進度

確認現場狀況與施工介入時機。

3

預計主機與維修孔位置

判斷主機是否能安裝與檢修。

4

冷水水源與電力條件

確認供水、專用迴路與線徑配置。

5

出氣口、控制面板、排水孔位置

一起確認空間使用與安全配置。

需要蒸氣室規劃或主機選型建議？

如果你正在規劃蒸氣室或三溫暖設備，歡迎提供空間尺寸、現場照片與電力條件。恒竺可依現場條件協助初步判斷適合的蒸氣機規格、安裝位置與配置方向。

[技術諮詢](#)[聯絡我們](#)

我們相信，永續建築不該只是一句口號，而應該落實在每一次的選材、判斷與應用之中。